

VIWONE



VIWONE **PURE**

PARAMÈTRAGE ET FONCTIONNALITÉS

VIWONE



INTERFACE UTILISATEUR



1	BOUTON VOL+ / PISTE SUIVANTE	7	LED D'INDICATION DE LA MÉMOIRE INTERNE
2	BOUTON VOL- / PISTE PRÉCÉDENTE	8	ENTRÉE AUDIO JACK 3.5"
3	CONNECTEUR MICRO USB	9	BOUTON MODE
4	NIVEAU DE BATTERIE	10	BOUTON BATTERIE
5	BOUTON ON/OFF EMPLACEMENT NFC ACCEPTER/REFUSER LES APPELS ENTRANT	11	SORTIE DE PARTAGE AUDIO JACK 3.5"
6	LED D'INDICATION DU BLUETOOTH®		



COMPOSITION DU COFFRET

- Casque audio VIWONE **PURE**Ⓢ
- Câble de contrôle audio
- Câble Jack 3.5 de partage audio
- Câble micro USB
- Pochette de transport
- Adaptateur USB / USB-C
- Manuel de prise en main rapide
- Manuel d'utilisation détaillé
- Carte d'authentification
- Manuel de conseils de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mémoire interne **64GB**
- Coussinets interchangeables
- Arceau avec mousse à mémoire de forme
- Partage de musique via câble jack
- Système **Bluetooth® 4.2 Multipoint**
- Prise en charge de l'**appairage NFC**
- Mode d'utilisation filaire via câble jack **de contrôle audio**
- Équaliseur intégré **5 bandes**
- Reconnaissance du nom et du numéro appelant
- Plus de **40 heures** d'autonomie
- **VIWONE Application Mobile** disponible sur iOS  et Android 
- Microphone intégré
- **Connecteurs** : 3.5 mm, micro usb
- **Réponse en fréquence** : 20Hz à 20kHz
- **Transducteur** : électrodynamique
- **Impédance** : 40 Ohms
- **Sensibilité** : 96dB
- **Poids** : 338g

FONCTIONS

- **Formats Audio Bluetooth®** : SBC | AAC
- **Formats Audio Mémoire interne** : WAV | MP3 | WMA | FLAC | DSD
- **Profils Bluetooth® pris en charge** : HFP 1.6 | A2DP 1.3.1 | AVRCP 1.6
- **Charge rapide** : 3h30 pour une charge complète.
- **Annonce des noms et des numéros** des appelants.
- **Détection des mots clés** “ Répondre ” et “ Ignorer ” pour accepter ou rejeter les appels.
- Entrée Audio “ Line-In ”.
- Sortie Audio “ Partage de musique ”.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

 **VIWONE Application Mobile** est disponible sur  et  pour les smartphones et tablettes compatibles.

 **VIWONE Application Mobile** est compatible avec les appareils **Apple** ayant la version du système **iOS 10.0** et **supérieure** disposant du **Bluetooth Low Energy**.

Les terminaux **Android** doivent disposer du système **4.4** ou **supérieur**.

VIWONE APPLICATION MOBILE

Accédez et disposez des privilèges exclusifs offerts par notre application :

- Stockez directement vos musiques dans votre casque.
- Créez et maîtrisez vos playlists.
- Ajoutez vos morceaux et vos radios préférées en favoris.
- Adaptez le son de votre casque selon votre style musical grâce à son égaliseur intégré hautes performances.
- Plus de 30 000 radios internationales en écoute gratuite.
- Contrôlez l'annonce des appels vocaux depuis l'application.
- Authentifiez votre produit grâce à son numéro de série unique intégré, et consultable depuis vos paramètres.

ALLUMAGE ET EXTINCTION DU PRODUIT

Allumage : pour allumer votre casque appuyez sur la touche du logo située sur le côté droit .

Votre casque s'allumera avec un signal sonore et une LED d'indication bleue .

Extinction : pour éteindre votre casque appuyez sur la touche du logo située sur le côté droit  pendant trois secondes.

Un signal sonore vous indiquera l'arrêt de votre casque et les LEDs d'indication s'éteindront.

CHARGE ET NIVEAU DE LA BATTERIE

Chargez votre casque en connectant votre câble micro USB au connecteur dédié sur le casque ③.

Une charge complète du casque nécessite quelques heures suivant le niveau initial de la batterie.

Les indications sont les suivantes :

Au branchement du câble de charge : Indication de la charge par clignotement alterné des trois LEDs blanches ④.

Fin de la charge (batterie pleine à 100%) : La charge s'arrête et les trois LEDs blanches ④ s'allument en permanence jusqu'au retrait du câble.

Suite à l'appui sur bouton batterie ⑩ :

- État de charge critique (<5%) : le casque ne s'allume plus sauf s'il est branché. L'état critique est signalé par un clignotement rapide d'une LED pendant cinq secondes puis extinction.
- État de charge bas (<20%) : clignotement rapide d'une LED pendant cinq secondes.
- État de charge moyen (entre 20% et 50%) : allumage permanent d'une LED pendant 10 secondes.
- État de charge élevé (entre 50% et 90%) : allumage permanent de deux LEDs pendant 10 secondes.
- Charge pleine (entre 90% et 100%) : allumage permanent des trois LEDs pendant 10 secondes.

Lorsque la batterie devient faible pendant l'écoute :

- Un signal sonore vous indiquera que le niveau de la batterie commence à être faible.
- Une LED commencera à clignoter dès que le niveau de batterie devient très faible.


Mise en veille automatique : Sans aucune utilisation de votre casque pendant une durée prolongée de 15 minutes, celui-ci s'éteindra automatiquement, sauf si le mode de la mémoire interne est actif.

CONNEXION EN BLUETOOTH®

Pour se connecter à votre casque via le Bluetooth :

- Lors de la première utilisation, votre casque démarre automatiquement en mode d'appairage Bluetooth.
- S'il ne s'agit pas de la première utilisation, activez le mode d'appairage en maintenant la touche " Mode " ⑨ située sur le côté droit de votre casque pendant trois secondes.
- Aussitôt le mode d'appairage activé, la LED bleue ⑤ d'indication clignotera rapidement et le casque l'indiquera par un signal sonore.
- Accédez aux réglages Bluetooth de votre téléphone ou tablette et sélectionnez " Viwone Pure Plus ".
- La connexion s'établit entre votre périphérique et votre casque.
- Une fois la connexion établie, votre casque l'indiquera également par un signal sonore et la LED bleue ⑤ d'indication s'allumera en continu.

Si vous disposez d'un smartphone ou d'une tablette Android équipés de la technologie NFC :



- Allumez votre casque.
- Assurez-vous que la fonction NFC de votre téléphone ou tablette est active.
- Placez simplement votre téléphone ou tablette contre le logo Vivone du casque situé sur le côté droit .
- Votre périphérique vous demandera une autorisation de connexion au casque.
- Appuyez sur " Accepter ".
- Votre casque vous indiquera la réussite de la connexion par un signal sonore.



BLUETOOTH® MULTIPOINT

Le casque peut être connecté simultanément à deux sources audio Bluetooth (smartphones, PC, tablette...).

Pour appairer les sources au casque :




- Activez le mode d'appairage Bluetooth sur le casque en maintenant la touche " Mode "  appuyée pendant trois secondes.
- Connectez le premier périphérique.
- Re-appuyez sur le bouton " Mode "  pendant trois secondes.
- Connectez le deuxième périphérique.

La musique peut être jouée à partir du premier périphérique (prioritaire). Appuyez sur pause sur la première source pour pouvoir utiliser la deuxième.



Les appels reçus sur l'un des périphériques connectés sont signalés en priorité et prennent la main sur la lecture de la musique.

MÉMOIRE INTERNE

Le casque VIWONE **PURE**  dispose d'une mémoire interne de **64GB**.

Utilisez  **VIWONE Application Mobile** ou appuyez sur le bouton " Mode "  de votre casque pour passer sur la mémoire interne, la LED d'indication verte  s'allumera.

Vous devez avoir préalablement chargé votre musique dans la mémoire du casque à l'aide de votre PC ou MAC en utilisant le micro USB fourni avec votre produit.


Vous pouvez à tout moment revenir en mode Bluetooth en appuyant à nouveau sur la touche " Mode "  de votre casque, ou en utilisant  **VIWONE Application Mobile**.

En mode mémoire interne, votre casque continue à signaler les appels téléphoniques s'il est connecté à votre téléphone. La lecture de la musique reprendra systématiquement dès que l'appel est terminé.

TRANSFERT DE FICHIERS VIA CÂBLE USB

Pour charger du contenu musical dans la mémoire interne de votre produit, connectez le casque à votre ordinateur à l'aide de votre câble USB.

Votre PC ou MAC affichera le contenu de la mémoire interne et vous pouvez alors ajouter de nouveaux fichiers, supprimer ou modifier les informations contenues.

Votre casque VIWONE **PURE**  accepte les formats de fichiers audios **WAV, MP3, WMA, FLAC** et **DSD**.

Les fichiers audios incompatibles ainsi que les autres formats ne seront pas visibles depuis l'application mobile.

Une fois que vous avez fini de modifier le contenu de la mémoire interne, débranchez le câble USB afin que le système scanne de nouveau la liste des fichiers et reconstruise votre playlist musicale.

NB : La lecture de vos fichiers musicaux en mode mémoire interne n'est pas disponible si le transfert de fichiers vers votre PC/MAC est activé.

RÉCEPTION DES APPELS TÉLÉPHONIQUES


Annonce des appelants :

Lorsqu'un appel est reçu, le casque signale le nom de la personne si elle est enregistrée dans votre répertoire téléphonique. Dans le cas contraire, le numéro appelant sera annoncé.

L'annonce vocale prend uniquement en charge les noms enregistrés avec des caractères latins.

Si le nom a été enregistré en utilisant une autre langue, la signalisation d'appels sera effectuée à l'aide d'une sonnerie.


❑ **VIWONE Application Mobile** permet de désactiver la fonction " Annonce des appelants " et " Contrôle Vocal pour la prise d'appels ".

Dans ce cas, votre casque signale les appels par une simple sonnerie et la prise d'appels se fait par un click sur le bouton marche/arrêt  situé sur le côté droit de votre casque. Si vous désirez refuser les appels, appuyez pendant 1 seconde sur ce même bouton.

Contrôle vocal lors de la réception d'appels :




Lorsqu'un appel est reçu :

- Dire " Répondre " permet de répondre.
- Dire " Ignorer " permet de rejeter l'appel.


Pour terminer une communication téléphonique en cours, appuyez sur le bouton marche/arrêt  situé sur le côté droit de votre casque.

CONTRÔLE DE LA MUSIQUE AVEC LES BOUTONS

En mode Bluetooth ou en mode mémoire interne, utilisez les boutons du casque afin de contrôler la lecture de la musique.

Vous pouvez à tout moment passer au morceau suivant ou précédent ainsi que contrôler le volume à l'aide des touches +  ou - , mettre en pause ou reprendre la lecture à l'aide du Play/Pause , situé sur le côté droit de votre casque.











ENTRÉE AUDIO FILAIRE

En connectant le câble de contrôle audio à votre casque  et à votre source de musique, votre casque passe en mode filaire et vous permet d'écouter les musiques provenant de votre source audio.

Dans ce mode, les boutons ainsi que toutes les fonctions sans fil de votre casque ne sont plus actives et vous devez utiliser les boutons du câble de contrôle audio ou de votre source musicale afin de contrôler la lecture.


NB : En mode filaire, il n'est également pas possible de charger votre casque et y transférer de nouveaux fichiers. Vous devez déconnecter le câble audio afin de retrouver le fonctionnement Bluetooth de votre casque.

Votre câble de contrôle audio comporte trois touches de fonction ainsi qu'un microphone intégré afin d'améliorer la qualité des appels. Le fonctionnement des touches dépend du modèle de votre smartphone.

UTILISATION DU CÂBLE DE CONTRÔLE AUDIO			
	LECTURE/PAUSE APPUYER 1 FOIS SUR 		DÉCROCHER/RACCROCHER APPUYER 1 FOIS SUR 
	PISTE SUIVANTE APPUYER 2 FOIS SUR 		COMMANDE VOCALE MAINTENIR 3 SECONDES 
	PISTE PRÉCÉDENTE APPUYER 3 FOIS SUR 		

PARTAGE DE MUSIQUE FILAIRE

Votre casque dispose d'une sortie audio permettant de partager le son en mode filaire afin de permettre l'écoute simultanée de votre musique sur un deuxième casque audio.

Pour bénéficier du partage de musique, connectez simplement un câble audio Jack 3.5 à la sortie située sur le côté gauche  de votre produit vers le casque, ou le produit avec lequel vous désirez une écoute simultanée.

VIWONE.COM